

## XIAOMI

### Xiaomi C200 okoskamera – használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.  
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Copyright © 2023 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.


A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

## A termék áttekintése

Az adattábla a kamera alján található.



Megjegyzés: A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

A csomag tartalma: Xiaomi C200 okoskamera, töltőkábel, készlet falra szereléshez (alap, fali csatlakozó × 2, csavar × 2), használati útmutató, jótállási nyilatkozat

## Összeszerelés

A kamera sík felületre helyezhető, például íróasztalra, étkezőasztalra vagy dohányzóasztalra. Falra is rögzíthető.

A kamera falra szerelése:

Először egy ceruzával jelölje meg a falon az alap rögzítőfuratainak helyét, majd fúrjon két lyukat a megjelölt helyekre. Az egyes furatok átmérője körülbelül 6 mm, a mélységük pedig körülbelül 30 mm. Dugja be a műanyag fali tipliket a fúrt lyukakba.

Helyezze el az alap oldalát úgy, hogy a nyílak előre nézzenek, majd igazítsa egymáshoz a lyukakat. Helyezze be a csavarokat, majd csillagfejű csavarhúzóval húzza meg őket a tiplikben. Igazítsa a kamera alján lévő horrryokat az alap megemelt részéhez, majd fordítsa el az óramutató járásával a kamera, amíg a helyére nem kattan.



### ⚠ Óvintézkedés a kamera falra szerelése kapcsán

A falnak a kamera teljes tömegének legalább háromszorosát kell elbírnia.

### ⚠ FIGYELEM!

Az esetleges sérülések elkerülése érdekében a kamerát stabilan kell a mennyezetre vagy a falra rögzíteni, a telepítési útmutatónak megfelelően.

## Használat

### • MicroSD-kártya behelyezése


Győződjön meg arról, hogy a kamera ki van húzva a konnektorból. Állítsa a lencsét felfelé, hogy a microSD-nyílás láthatóvá váljon, majd helyezze be a microSD-kártyát a nyílásba (annak az oldalnak kell lefelé néznie, amelyen az érintkezési pontok vannak).

Megjegyzés: A microSD-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamerát a konnektorból. Kérjük, minősített gyártótól származó, eredeti microSD-kártyát használjon. (A microSD-kártyát külön kell megvásárolni; a maximális támogatott kapacitás 256 GB). Ajánlott legalább U1/Class 10 írási/olvasási sebességű microSD-kártyát használni.

### • Bekapcsolás

Csatlakoztassa a töltőkábelt a kamera hátulján található micro-USB-porthoz. A kamera ekkor automatikusan bekapcsol, a jelzőfény pedig gyorsan villog narancssárga színnel.

Megjegyzés: Működés közben ne fordítsa el a kamera lencsét, és ne forgassa kényszerítve. Ha a lencse nem megfelelő pozícióban van, kalibrálja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.



### • Jelzőfény

Kék jelzőfény világít:  
Sikeresen csatlakoztatva/Normál működés  
Kék villogás: Hálózati hiba  
Gyors narancssárga villogás: Csatlakozásra vár  
Lassú narancssárga villogás: Frissítés folyamatban

### Megjegyzés:

Kérjük, minősített gyártótól származó, 5 V/2 A kimenettel rendelkező hálózati adaptert használjon.

## Összekapcsolás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

A termék együtműködik a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.\* A készüléket a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással is vezérelheti.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, az összekapcsolás beállítására szolgáló oldal jelenik meg. A letöltéshez és telepítéshez a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre is rákereshet az alkalmazásboltban. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” gombra jobbra fent, majd kövesse az útmutatást a készülék hozzáadásához.

\*Az alkalmazás neve Európában „Xiaomi Home” (kivéve Oroszországot). A készüléknek megjelenő név az alkalmazás alapértelmezett neve.



2CCD476E

**Megjegyzés:** Elképzelhető, hogy az alkalmazás újabb verzióra frissült – kérjük, kövesse az aktuális verzió útmutatását. Győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva, és a hálózati kapcsolat stabil a kapcsolódás során. Amikor a kamera csatlakozásra vár, a jelzőfény narancssárgán villog, majd miután a kapcsolat sikeresen létrejött, kék színre vált.

### • Gyári beállítások visszaállítása

Amennyiben meg kell változtatni a hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik, vagy a Xiaomi-fiókot, amellyel a kamera párosítva van, egy tő segítségével nyomja meg és körülbelül öt másodpercig tartsa nyomva a visszaállítás gombot a gyári beállítások visszaállításához. Ezután csatlakoztassa újra a hálózatot és a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a kamerához.

**Megjegyzés:** A gyári beállítások visszaállításával a microSD-kártya tartalma nem törődik.

## Valós idejű megfigyelés

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban a kamera bővítményében megtekintheti a valós idejű megfigyelési képernyőt, beállíthatja a kép élességét és a kamera vízszintes szögét, képernyőképet és -videót rögzíthet, és távoli hívásokat kezdeményezhet.

## Infravörös éjjellátó

A kamera a környezeti fény változásának megfelelően éjszaka képes automatikusan éjjellátó módra váltani. A beépített infravörös éjjellátó lámpáknak köszönhetően a kamera sötétben is képes tiszta képeket/videókat készíteni.

## Visszajátszás

• A kamera visszajátszási funkciója csak kompatibilis microSD-kártya behelyezése esetén érhető el.

• A microSD-kártya behelyezése és a bekapcsolás után a kamera automatikusan elkezd rögzíteni a videóképet. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban a kamera bővítményében koppintson a Playback (Visszajátszás) gombra a visszajátszási felület megnyitásához, majd az idővonal húzásával válassza ki a lejátszani kívánt időszakot. A támogatott maximális lejátszási sebesség 16x-os.

## Automatikus megfigyelés

- Ha az otthoni felügyeleti asszisztens engedélyezve van, a kamera valós időben rögzít videót, ha emberi mozgást és változást észlel a megfigyelt területen. Az ilyen esetekről értesítést kap az alkalmazásban.
- Az otthoni megfigyelési asszisztens a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban engedélyezheti vagy tilthatja le a kamera bővítményében.
- Beállíthat egész napos, nappali, éjszakai vagy bármilyen egyéb időszakra kiterjedő megfigyelést az igényeinek megfelelően. Az alkalmazásban a riasztási érzékenységet és a riasztási időintervallumokat is testreszabhatja.



## Videómegosztás

A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban a kamera bővítményében a Settings (Beállítások) menüben a Device Sharing (Eszközmegosztás) lehetőség választásával megoszthatja másokkal is a kamerát. Annak, akivel megosztja a kamerát, le kell töltenie a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, és be kell jelentkeznie egy Xiaomi-fiókkal.

## Műszaki adatok

Név: Xiaomi C200 okoskamera

Típus: MJSXJ14CM

Bemenet: 5 V – 2 A

Rekeszérték: F2.1

A termék méretei: 109 × 75 × 75 mm

Működési hőmérséklet: -10–40 °C

Vezeték nélküli kapcsolat:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Tárolás: MicroSD-kártya (legfeljebb 256 GB-os)

Felbontás: 1080p

Nettó tömeg: kb. 256 g

Videokodek: H.265

## Vigyázat!

---

- A kamera működési hőmérséklet-tartománya -10 °C és 40 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott tartománynál magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetben.
- A kamera nagy precizitású elektronikai termék. A megfelelő működésének biztosítása érdekében ne telepítse a kamerát magas páratartalmú környezetben, és ne engedje, hogy víz kerüljön bele.
- A kamera optimális teljesítménye érdekében ne helyezze a lencsét fényvisszaverő felülettel, például üveglakkal vagy fehér fallal szembe vagy ilyen felület mellé, emiatt ugyanis a kép túlságosan világos lesz a kamerához közeli területeken, és sötétebb a távolabbi területeken, vagy a kamera fehér képeket készíthet.
- Ügyeljen arra, hogy a kamera olyan helyen legyen telepítve, ahol erős a WiFi-jel. Ne helyezze a kamerát olyan tárgyak közelébe, amelyek befolyásolhatják a WiFi-jelét – ilyenek például fém tárgyak és a mikrohullámú sütők.
- Normál használat esetén a készüléknek legalább 20 cm távolságban kell lennie az antennától, illetve a felhasználótól.

## A WEEE irányelvvel kapcsolatos tájékoztatás

---



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékaik (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékaikat adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiknak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

## EU-s megfeleléségi nyilatkozat

---



A Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Xiaomi Smart Camera C200 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>