


XIOMI Mesh Rendszer AX3000 NE Felhasználói kézikönyv



A termék áttekintése

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.



①	NFC területe	Egyszerűen érintse a telefonja NFC-területét az útválasztó tetejéhez, hogy gyorsan csatlakozzon a Wi-Fi-hez. A funkció használatához engedélyezze az NFC funkciót Android készülékén, és tartsa feloldva a telefont.
②	Mesh/Reset gomb	Nyomja meg ezt a gombot, hogy a Xiaomi Mesh funkciót támogató útválasztókkal kapcsolódjon a Mesh hálózathoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig az útválasztó gyári beállításainak visszaállításához.
③	Hálózati port	4 × 10/100/1000 Mbps WAN/LAN automatikus érzékelő port.
④	Tápfeszültség port	Csatlakoztassa a hálózati adaptert az útválasztóhoz.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciói a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Kijelző státusz	Leírás
Off/Kikapcsolva	Az útválasztó ki van kapcsolva, vagy nincsen csatlakoztatva.
Narancssárga	A rendszer elindul, vagy hálózati csatlakozási hiba történt.
Villogó narancssárga	Az új hozzáadott műholdas útválasztó csatlakozik a Mesh hálózathoz, vagy a rendszer frissül.
Pulzáló narancssárga	Az útválasztó elindul, és a rendszer készen áll a konfigurálásra.
Kék	Az útválasztó megfelelően működik.
Pulzáló kék	Új műholdas útválasztót fedeztek fel. A jelzőfény automatikusan kékre vált, ha 2 percen belül nem történik művelet a Mesh hálózat irányában.
Villogó kék	A műholdas útválasztó csatlakozik a fő útválasztóhoz.

A hálózat konfigurálása

Előkészületek a konfigurálás előtt

1. Csatlakoztassa az útválasztót a tápellátáshoz, ekkor az útválasztó automatikusan be fog kapcsolni.


Megjegyzés: A 2 vagy 3 csomagos változat esetén bármelyik útválasztót csatlakoztassa a fő útválasztóként a tápellátáshoz. Ezután az útválasztó automatikusan be fog kapcsolni.

2. Indítsa újra az útválasztóját.

Megjegyzés: A modemet az Internet szolgáltatója biztosítja.

3. Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét az útválasztó valamelyik portjához, a másik végét pedig a modem LAN-portjához.

Megjegyzés: Ha a modem helyett az Ethernet fali aljzatot használja, közvetlenül csatlakoztassa hozzá a hálózati kábelt.




1. módszer: A hálózat konfigurálása a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül

1. Olvassa be a QR-kódot a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás* letöltéséhez. Vagy keresse meg a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezést az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.

* Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásnak nevezik Európában (kivéve Oroszországot). Az eszközön megjelent alkalmazás neve legyen alapértelmezett.



2. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, kattintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, válassza ki a megfelelő termékmodellt, majd kövesse az utasításokat a hálózati konfigurálás befejezéséhez.



Megjegyzések:

- Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, ezért kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának megfelelő utasításokat.
- A 2-csomagos vagy 3-csomagos változat esetén a dobozban lévő útvalasztók a gyárból való kilépéskor előre párosításra kerültek. Amikor az egyik útvalasztó hálózati konfigurálása befejeződik, akkor csak kapcsolja be a többi útvalasztót, és azok automatikusan csatlakoznak a hálózathoz.

2. módszer: A hálózat konfigurálása Internet böngészőn keresztül

1. Ellenőrizze a Wi-Fi nevet az útvasztó alján található címkén, majd csatlakoztassa telefonját vagy számítógépét a Wi-Fi-hez.



2. Ezután egy automatikus átirányítás a hálózatbeállítási oldalra viszi.

Ha nem, akkor nyissa meg a Internet böngészőt, és lépjen be a **miwifi.com**-ra vagy a **192.168.31.1**.

3. Kövesse a beállítási oldalon található utasításokat a hálózati konfigurálás befejezés
Megjegyzés: Ha nem ismeri az internetkapcsolat típusát, forduljon internetszolgáltatóhoz a részletekért.

4. Az útvasztó konfigurálása után a Wi-Fi modul újraindul. Próbálja meg később újra megtalálni a Wi-Fi hálózatot.

Megjegyzések:

- A 2 csomagos vagy 3 csomagos változat esetén a dobozban lévő routerek a gyárból való kilépéskor előre párosításra kerültek. Amikor az egyik útvasztó hálózati konfigurálása befejeződött, akkor csak kapcsolja be a többi útvasztót és azok automatikusan csatlakoznak a hálózathoz.
- A hálózati konfiguráció befejezése után az útvasztót a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül is hozzáadhatja. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás töltéséhez és telepítéséhez tekintse meg az 1. módszer QR-kódját. Győződjön róla, hogy a webböngészőn keresztül az ország vagy régió beállításai összhangban vannak a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban kiválasztott országgal vagy régióval, ellenkező esetben az útvasztó hozzáadása sikertelen lesz.

Xiaomi Mesh hálózat


A Xiaomi Mesh hálózati technológia akár 10 útválasztós Mesh hálózatát is támogat a szélesebb hálózati lefedettség elérése érdekében. Kövesse az alábbi lépéseket a Mesh hálózat konfigurálásához.

Megjegyzés: A Xiaomi Mesh hálózati funkciót támogató útválasztók termékmodelljének és verziójának megtekintéséhez keresse fel a www.mi.com webhelyét.

1. módszer:

Mesh hálózatépítés a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül


1. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást.
2. Lépjen a fő útválasztó „Mesh hálózati eszközök” oldalára.
3. Kattintson a „+” jelre az oldal jobb felső sarkában.
4. Kövesse az utasításokat a Mesh hálózatépítés befejezéséhez.
5. Amikor a Mesh hálózatépítés befejeződött, a műholdas útválasztó kijelzőjének színe kékre vált.



2. módszer:

Hálós hálózatépítés Mesh gombon keresztül


1. Győződjön meg róla, hogy a fő útválasztó csatlakozik a hálózathoz. Csatlakoztassa a műholdas útválasztót az áramforráshoz, és helyezze a fő útválasztó közelébe, de legalább attól egy méter távolságra. Ellenkező esetben zavarni fogják egymást, és ez hatással lesz a hálózatra.
2. A műholdas útválasztó bekapcsolása után a fő útválasztó automatikusan felismeri azt, és a fő útválasztó jelzőfénye kékén kezd pulzálni.
Megjegyzés: Ha a műholdas útválasztó már konfigurálva van, akkor először nyomja meg a részét gombot a gyári beállítások visszaállításához.
3. Nyomja meg a mesh gombot a fő útválasztón, és a fő útválasztó és a műholdas útválasztó jelzőfényei villogni kezdenek. Körülbelül 2 percet vesz igénybe a Mesh hálózat létrehozása.
4. Amikor a Mesh hálózatépítés befejeződött, a műholdas útválasztó kijelzőjének fénye kékre vált.



3. módszer:

Mesh hálózatiépítés hálózati kábelen keresztül

1. Győződjön meg róla, hogy a fő útválasztó csatlakozik a hálózathoz. Helyezze a műholdas útválasztót arra a helyre, ahol Wi-Fi lefedettségre van szüksége és kapcsolja be.
2. Csatlakoztassa a műholdas útválasztó bármely portját a fő útválasztó bármely portjához hálózati kábelen keresztül. A fő útválasztó és a műholdas útválasztó jelzőfényei villogni kezdenek. Körülbelül 2 percet vesz igénybe amíg a Mesh hálózatiépítés befejeződik.
3. Amikor a Mesh hálózatiépítés befejeződött, a műholdas útválasztó kijelzőjének fénye kékre vált.



Problémamegoldás

A probléma	A lehetséges ok és megoldás
Nem tudom elérni az internetet	• Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van a modem Ethernet-portjához. Ha a modemnek több Ethernet-portja van, hagyja a többi szabadon. • Kapcsolja ki a modemet és várjon 5 percet, majd kapcsolja be újra, és hajtson végre egy resztálást. • Csatlakoztassa közvetlenül a számítógépet a modemhez hálózati kábelrel, hogy ellenőrizze, működik-e az internet. Ha nem, forduljon internetszolgáltatójához. • Jelentkezzen be az útválasztó webkezelő oldalára, és lépjen a Hálózati beállításokra az internetes IP-cím ellenőrzéséhez. Ha érvényes, állítsa elsődleges DNS-ét 8.8.8.8-ra, másodlagos DNS-ét pedig 8.8.4.4-re. Ha érvénytelen, ellenőrizze, hogy a hardvercsatlakozások megfelelően vannak-e csatlakoztatva, vagy forduljon internetszolgáltatójához.
A vezeték nélküli eszközeim nem tudnak csatlakozni a Wi-Fi-hez	• Győződjön meg róla a konfiguráció során, hogy a Wi-Fi név és jelszó nem tartalmaznak-e speciális karaktereket. • Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott Wi-Fi és a megadott jelszó helyes. • Ellenőrizze, hogy eszköze szerepel-e a feketelistán. Ha igen, távolítsa el a feketelistáról a csatlakozás engedélyezéséhez. • Az útválasztó kompatibilitásának javítása érdekében válassza a WPA2 titkosítást. • Resztálja az útválasztóját és az eszközt, majd próbálkozzon újra internetes IP-cím ellenőrzéséhez. Ha érvényes, állítsa elsődleges DNS-ét 8.8.8.8-ra, másodlagos DNS-ét pedig 8.8.4.4-re. Ha érvénytelen, ellenőrizze, hogy a hardvercsatlakozások megfelelően vannak-e csatlakoztatva, vagy forduljon internetszolgáltatójához.

A probléma	A lehetséges ok és megoldás
Elfelejtettem az útvalasztó kezelési vagy Wi-Fi jelszavát.	Állítsa vissza az útvalasztó gyári beállításait, és állítson be új kezelési jelszót vagy Wi-Fi jelszót.
Nem tudom hozzáadni az útvalasztót a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz.	- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e az útvalasztó Wi-Fi-hálózatahoz. - Ellenőrizze, hogy a kiválasztott termékmodell megfelel-e a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásnak. - Ha az útvalasztó hálózati konfigurálása a webböngészőn keresztül történt, győződjön meg róla, hogy az ország vagy régió beállításai a webböngészőn keresztül összhangban vannak a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban kiválasztott országgal vagy régióval

Szabályozási megfelelési információk

Működési frekvencia és rádiófrekvenciás teljesítmény

Wi-Fi	2412 MHz–2472 MHz (≤ 20 dBm)
	5150 MHz–5350 MHz (≤ 23 dBm)
	5470 MHz–5725 MHz (≤ 30 dBm)
	Megjegyzés: Az 5470–5725 MHz nem engedélyezett Egyiptomban és Marokkóban

CE Ezúton, a Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a RD28 típusú rádió felszerelés megfelel a 2014/53/EU Irányelvnek, a 2011/65/EU Irányelvnek, és a 2009/125/EK Irányelvnek.

Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék (WEEE mint az 2012/19/EU irányelvben), amelyet nem szabad összekeverni nem szelektív háztartási hulladékkal. Helyette, védenie kell az emberi egészséget és a környezetet átadva a berendezésekből álló hulladékot az elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítására szolgáló gyűjtőpontba, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jogosítottak fel. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz, vagy a helyi hatóságokhoz több információért az ilyen gyűjtőpontok hollétéről és feltételeik ismertetésével kapcsolatban.

- Figyelmeztetés: A CE RF expozíciós követelményeknek való megfelelés érdekében a készüléket minden személy testétől 20 cm-es (8 hüvelyk) vagy nagyobb távolságban kell felszerelni és működtetni. A berendezés működése a lakókörnyezetben rádióinterferenciát okozhat.
- A hálózati adaptert a berendezés közelében és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
- Tekintse meg a részletes termékleírásokat a készülék alján található címkén.

Figyelmeztetés:

Ennek a berendezésnek lakókörnyezetben történő használata rádióinterferenciát okozhat.

Ez az eszköz csak beltéri használatra korlátozódik, ha 5150–5350 MHz frekvencia-tartományban működik a következő országokban:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Specifikáció

Terméknév	Xiaomi Mesh Rendszer AX3000 NE
Modell	RD28
Bemenet	12 V $\approx$ 1 A
Vezetékes technológia	4 × 10/100/1000 Mbps WAN/LAN automatikus érzékelő port
Vezeték nélküli technológia	2.4 GHz Wi-Fi (574 Mbps), 2 × 2 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 2 × 2 MIMO
Működési hőmérséklet	0°C-tól 40°C-ig

Megjegyzések:

- A hálózati készenléti energiafogyasztás 7,6 W, ha minden vezetékes hálózati port csatlakoztatva van, és minden vezeték nélküli hálózati port aktiválva van.
- A Wi-Fi hálózatot a kezelőoldal „Beállítások” menüpontjában (miwifi.com) aktiválhatja vagy deaktiválhatja.

A gyártók felhatalmazott EU-képviselője

Név: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Cím: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

Gyártó: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Cím: Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road,
Beijing Economic and Technological Development Zone, Peking,
Kína.

További információért látogasson el a www.mi.com oldalra

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja,
és a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.