



KOSPET TANK T4/M4


Használati útmutató

Csomagjegyzék


Okosóra (szíjjal), Mágneses töltőtalp (kábellel), Használati útmutató



Okosóra



Mágneses töltőtalp
(kábellel)




Szív



Használati útmutató

Az óráról



1	UP gomb	A UP gomb egyszeri megnyomásával felfelé görgethet az opciók között.
2	DOWN gomb	A DOWN gomb egyszeri megnyomásával lefelé görgethet az opciók között.
3	SEL gomb	• A SEL gomb hosszan tartó lenyomásával be- vagy kikapcsolhatja az órát. • A SEL gomb egyszeri megnyomásával beléphet az alkalmazáslistába / visszatérhet a főképernyőre.
4	BACK gomb	A BACK gombbal köröket számolhat / illetve visszaléphet más oldalakra.
5	Pulzusérzékelő	
6	Töltőcsatlakozó	

Megjegyzések:

- Kérjük, az eredeti KOSPET töltőt használja az óra töltéséhez. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltő és az óra egyaránt száraz és tiszta.
- Olyan hálózati adaptert használjon, amelynek kimeneti árama legalább 500 mA, és amely rendelkezik a vonatkozó biztonsági tanúsítványokkal.



Az óra viselésére és ápolására vonatkozó tippek

Tisztítás és karbantartás vízzel kapcsolatos tevékenységek után

Vizes tevékenységek (pl. úszás, szörfözés) után az órát finoman rázza meg, hogy az óratok nyílásaiból eltávolítsa a bent maradt vizet, majd az óraházat és a szíjat tiszta vízzel megnedvesített puha kendővel törölje át. Mielőtt újra felvenné, hagyja teljesen megszáradni, hogy elkerülje a sókiválást, amely befolyásolhatja az óra normál működését.

Edzés utáni tisztítási tippek

Intenzív mozgás (pl. futás, túrázás, kerékpározás) során az órán izzadság és savas lerakódások halmozódhatnak fel. Öblítse le az órát tiszta vízzel, majd azonnal szárítsa meg, hogy csökkentse a hosszú távú korrózió kockázatát.

Tisztítási óvintézkedések

Ne használjon szappant, kézfertőtlenítőt, sampont vagy más erős vegyszert az óra tisztításához, mivel az ezekből visszamaradó anyagok bőrirritációt vagy az alkatrészek károsodását okozhatják.

A nem megfelelő tisztításból vagy vegyi anyagokkal való érintkezésből eredő hibák és károk nem tartoznak a garanciális szolgáltatás körébe.

Környezeti használati figyelmeztetések

Az óra vízállóságának megőrzése érdekében kerülje az alábbi körülményeket.

- Magas hőmérsékletű környezetek (pl. szauna, forró zuhany)
- Erősen korrozív folyadékok vagy UV-/sugárzásnak való kitettség

Megjegyzés: A szélsőséges körülményeknek való hosszán tartó kitettség felgyorsítja a tömítések elhasználódását, ami víz bejutásához vezethet.

Alkalmazás letöltése és telepítése

Az okosóra használata előtt tölts le az Apexmove alkalmazást. Az alkalmazás részletesebb egészségügyi és fitneszadatokat, valamint személyre szabható beállításokat kínál, amelyek elősegítik az egészségesebb és aktívabb életmódot.

Módszer 1:

Olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Alkalmazás QR-kód




Apexmove



App Store




Google Play



Alkalmazás regisztrációja és bejelentkezése

1. Az alkalmazás engedélyeket fog kérni a telefonján. Ezeket az adatokat a felhasználói élmény javítása érdekében használjuk fel, és azok biztonságát teljes mértékben garantáljuk.



2. Az okosóra összes funkciójának kihasználásához regisztráljon és jelentkezzen be az alkalmazásba, majd adja meg a működéshez szükséges engedélyeket.



Párosítás és csatlakozás


Módszer 1:

- ① Tartsa lenyomva a SEL gombot 3 másodpercig az óra bekapcsolásához, válassza ki a nyelvet, majd lépjen a QR-kód képernyőre.
- ② Nyissa meg az alkalmazást, majd lépjen a Saját > Saját eszköz menüpontra.
- ③ Válassza a szkennelés ikont, és párosítsa az órát a QR-kód beolvasásával.



Módszer 2:

- ① Tartsa lenyomva a SEL gombot 3 másodpercig az óra bekapcsolásához.
- ② Nyissa meg az alkalmazást, majd lépjen a Saját > Saját eszköz menüpontra.
- ③ Válassza az Eszköz hozzáadása ikont, keresse meg a közeli eszközök között a „KOSPET TANK T4/M4” modellt, majd koppintson a párosításhoz.



Kézmozdulatok kezelése



Lehúzás:
Húzza lefelé a kezdőképernyőt a Vezérlőközpont megnyitásához, ahol testre szabhatja a kapcsolódó funkciókat.



Felhúzás:
Húzza felfelé a kezdőképernyőt a Gyorskártyák megnyitásához.



Jobbra húzás:
Húzza jobbra a kezdőképernyőt az olvasatlan értesítések megtekintéséhez.



Balra húzás:
Húzza balra a kezdőképernyőt az alkalmazáslistához való belépéshez.

Bluetooth-hívás beállítása

A funkció megfelelő működéséhez, miután az óra csatlakozott az alkalmazáshoz, koppintson az „Párosítás” gombra az alkalmazásban a Bluetooth-hívás engedélyezéséhez.

Android-telefon párosításakor erősítse meg a Bluetooth-párosítást az órán is. A Bluetooth-hívás funkció zavartalan használatához győződjön meg róla, hogy a folyamatosan be van kapcsolva az órán. 



Android készülékekhez


OTA frissítés

Az óra használata előtt nyissa meg az alkalmazást, majd lépjen a Saját > Saját eszköz > Firmware-frissítés menüpontra, és töltsse le a legújabb firmware-verziót.



Professzionális sportalgoritmusok

Az eszköz 23 professzionális sportalgoritmust tartalmaz, amelyek különféle elterjedt sporthelyzetekhez alkalmazkodnak, így tudományos alapú sportadatokat biztosítanak az Ön számára.



A nagy pontosságú mozgásérzékelők valós időben képesek többdimenziós adatokat rögzíteni, és intelligensen elemezni a sportteljesítményét. Még több professzionális sportfunkció áll rendelkezésére, hogy segítsen átlépni saját határait.



Búvárkodási algoritmus

Az eszköz professzionális búvárkodási algoritmussal van felszerelve, amely lefedi az összes búvárszcenáriót, beleértve a szabadtüdős merülést, a palackos búvárkodást és a műszeres merülést.

A biztonság érdekében valós időben követi a merülési mélységet, a vízhőmérsékletet, az emelkedési/süllyedési sebességet és a dekompresziós határértéket.



Kérjük, lépjen be az óra edzéslistájába, és válassza ki a búvárkodási módot. A palackos merülés előtt győződjön meg arról, hogy minden kapcsolódó paraméter beállítása megtörtént.



Megjegyzés: Biztonsági okokból mindig merüljön tapasztalt társal, és merülés előtt konzultáljon orvossal egészségi állapotáról, hogy elkerülje az életveszélyes kockázatokat.

Edzéstervek

Néhány egyszerű lépéssel személyre szabott edzésterveket hozhat létre az alkalmazásban.



A sikeres szinkronizálás után közvetlenül az órán kezdheti el az edzésprogramokat. Az edzés ütemtervét és a fejlődését is megtekintheti, hogy hatékonyabban érje el edzéscéljait.



Helyi zene és vezeték nélküli BT fülhallgató

Az alkalmazáson keresztül vagy USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatva zenét továbbíthat az órára.

Edzés közben Bluetooth fülhallgató csatlakoztatásával vagy közvetlenül az óráról is hallgathatja a helyi zenéit.



Felfedezés funkció

Az alkalmazásban útvonalakat és helypontokat hozhat létre.

A szinkronizálást követően ezeket az útvonalakat és helypontokat navigációra használhatja az órán.



Navigációs funkció

Miután belépett a navigációs vagy az edzésoldalra az órán, egy útvonal vagy helypont kiválasztásával elindíthatja a navigációs funkciót.



Offline térkép funkció

1. Használjon elektronikus eszközt – például számítógépet (amely ajánlott) vagy táblagépet – és látogasson el a <https://support.kospet.com/map-download> oldalra a térképletöltési felület megnyitásához.
2. A térképletöltési oldalon keresse meg a kívánt régiót, kattintson a „Letöltés” gombra, és várja meg, amíg a fájl teljesen letöltődik. A letöltött fájl kibontása után egy, a régió nevével ellátott mappát fog kapni.
3. Helyezze az órát a töltőtalpra, majd csatlakoztassa számítógéphez vagy táblagéphez a kábel segítségével. Másolja a letöltött mappát a „Map” könyvtárba, hogy befejezze a térképátlak importálását.



Műszaki adatok

T4		M4	
Gyakoriság	Teljesítmény (EIRP)	Gyakoriság	Teljesítmény (EIRP)
2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 2.02 dBm BLE: 1.93 dBm	2402-2480MHz BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO ,QZSS, NavIC	BT: 3.23 dBm BLE: 3.13 dBm

Garanciális feltételek

A KOSPET hivatalos online áruházában (<http://www.kospet.com>), vásárolt termékek garanciális feltételeiért kérjük, látogasson el a <https://kospet.com/pages/warranty-policy> oldalra. Ha további kérdései vannak, forduljon hozzánk bizalommal:

- E-mail: support@kospet.com
 - Telefon: +1 (507) 668-8466 (Ügyfélszolgálati idő: Hétfőtől Péntekig, 9:00–18:00, EST)
- Amazonon történt vásárlás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk itt: smartwatch.amz@gmail.com.

Biztonsági óvintézkedések

- Ne tegye ki az órát magas hőmérsékletnek, és ne helyezze hőforrások közelébe, például fűtőtest, sütő, mikrohullámú sütő vagy vízmelegítő mellé, mivel a túlzott hő hatására az akkumulátor fellobbanhat, illetve egyéb biztonsági kockázatok merülhetnek fel.
- A termék nem eltávolítható polimer akkumulátort használ. A készülék illetéktelen szétszerelése szigorúan tilos, a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- Bár az óra a gyárból való távozás előtt sikeresen átment a vízállósági teszteken, a mindennapi használat során bekövetkező kopás és elhasználódás befolyásolhatja a tömítettségét. Úszás vagy búvárkodás közben körültekintően használja az órát, és kerülje a viselését szaunában vagy forró zuhany alatt.
- Ez a termék nem minősül professzionális orvosi eszköznek, és nem használható orvosi célokra vagy bármilyen egészségügyi állapot diagnosztizálásának alapjául. Minden mérési eredmény csak tájékoztató jellegű.

FCC sugárzási megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC által meghatározott, nem ellenőrzött környezetre vonatkozó sugárzási határértékeknek.

FCC Figyelmeztetés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltétellez kötött:

- (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és
- (2) Az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

Fontos közlemény

Ezt a berendezést tesztelték, és megfelelt az FCC-szabályok 15. részében meghatározott, „B osztályú digitális eszközre” vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állíthat elő, használhat és sugározhat ki, és ha nem az előírásoknak megfelelően telepítik vagy használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz rádió- vagy televízióvételben — amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni —, a felhasználót arra ösztönözzük, hogy az interferencia megszüntetésére próbálkozzon az alábbi lépések egyikével vagy többjével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan aljzathoz, amely más áramkörön van, mint amelyen a vevőkészülék üzemel.
- Kérje az eladó vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő segítségét.

Gyártó:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Cím:

34/F, Changjiang Center, a Renmin út és a Jianshe út kereszteződésénél, Jingxin közösség, Longhua alegység, Longhua kerület, Shenzhen, Guangdong, Kína.

KÍNABAN KÉSZÜLT

Ez a felhasználói kézikönyv a KOSPET kiadványa. A vállalat fenntartja a végső értelmezés jogát, és szükség esetén bármikor módosíthatja a kézikönyvet. Kérjük, mindig a KOSPET hivatalos weboldalán közzétett legfrissebb verzióra hivatkozzon. A fenti oldalakon szereplő funkcióleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.