





Mi Wireless Mouse Lite

vezeték nélküli egér



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés



1. Bal és jobb nyomógomb
2. Görgető gomb
3. Állapotjelző
4. Bekapcsológomb
5. Elemtartó fedél

Üzembe helyezés


Csúsztassa lefelé az elemtartó fedelét!

Helyezze be egy AAA elemet, ügyeljen a helyes polarításra!

Vegye ki az USB vevőegységet, és csatlakoztassa a számítógép USB aljzatához!

Zárja vissza az elemtartót, és kapcsolja be az egeret!

Az eger akkor áll készen a használatra, ha a számítógép jelzi, hogy a telepítés sikeres volt.



Műszaki paraméterek

- RF 2,4 GHz kapcsolat
- 1000 dpi
- 1×AAA elem, vagy akkumulátor
- 1,5 V, 50 mA
- Méretek: 60×113×36 mm
- Tömeg: 62 g (elem nélkül)

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.