

xiaomi Router AX1500

Felhasználói kézikönyv




Hogyan kell használni

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

A hálózati kábel csatlakozása

Kapcsolja be az útválasztót, és a hálózati kábel segítségével csatlakoztassa az útválasztó hátoldalán lévő bármely portot a szélessávú modem LAN-portjához.



*A szélessávú modemet a szélessávú szolgáltató biztosítja. Ha ezek egyike sem elérhető, csatlakoztathatja a hálózati kábelt a routerhez és az internetes fali aljzathoz, vagy közvetlenül csatlakoztathatja a beltéri hálózati kábelt a router bármely portjához.

A hálózat konfigurálása

1. Amikor az útválasztó rendszerjelzője kékre vált, használja telefonját vagy számítógépét a kezdeti Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz.



*A kezdeti Wi-Fi nevet az útválasztó alján található adattáblán találja.

2. Miután a kezdeti Wi-Fi csatlakoztatva van, a konfigurációs oldalra kerül. Kövesse az oldalon található utasításokat a konfigurációs folyamat befejezéséhez. Ha a konfigurációs oldal nem jelenik meg, nyissa meg a böngészőt, és lépjen a router.miwifi.com vagy a 192.168.31.1 címre a konfiguráció befejezéséhez.



Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik*. Irányítsd eszközödet a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot.

Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállítási oldalára.

Vagy keresse meg a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezést az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez.



FD17A37B

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban található „+” jelre, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

*Az alkalmazásra Xiaomi Home alkalmazásként hivatkoznak Európában (kivéve Oroszországot). Az eszközön megjelenő alkalmazás neve legyen alapértelmezett.

Jegyzet:

Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának megfelelő utasításokat.

Xiaomi Mesh hálózat

A lehető legnagyobb hálózati lefedettség elérése érdekében egy nagyobb méretű otthonban megvásárolhatja azokat a routereket, amelyek támogatják a Xiaomi Mesh funkciót a hálózatépítés megvalósításához. Kövesse az alábbi lépéseket a hálózat konfigurálásához.

*Látogassa meg a www.mi.com/global webhelyet, és ellenőrizze a Xiaomi Mesh funkciót támogató útválasztók típusát és verzióját.

1. módszer (ajánlott):

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, és lépjen be a fő útválasztó „Mesh hálózati eszközök” oldalára. Kattintson a „Hozzáadás” gombra, majd kövesse az utasításokat a vezeték nélküli hálózat létrehozásához.



*A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a használati útmutatóban csak tájékoztató jellegűek.

A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

2. módszer:

1. Állítsa vissza a műholdas útválasztót a gyári beállításokra, majd kapcsolja be. A kölcsönös interferencia elkerülése érdekében helyezzen el két útválasztót egymás közelébe, de tartsa a köztük lévő távolságot egy méternél nagyobbra, hogy a hálózat sikeresen konfigurálható legyen.

2. Amikor a műholdas útválasztó rendszerjelzője kékre vált, a fő útválasztó automatikusan felfedezi a műhold útválasztót, és a fő útválasztó internetjelzője lassan villog (másodpercenként egy villanás).

3. Nyomja meg a Mesh gombot a fő útválasztó tetején, és az Internet jelző gyorsan villogni kezd (másodpercenként kétszer), jelezve, hogy a Mesh hálózat elindul.


4. Amikor a műholdas útválasztó Internet jelzőfénye kékre vált, a hálózatépítés sikeresen befejeződött. Ezután helyezze a műholdas útválasztót abba a helyiségbe, ahol hálózati lefedettségre van szüksége.

3. módszer:


1. Állítsa vissza a műholdas útválasztót a gyári beállításokra, majd kapcsolja be. Várjon, amíg a műholdas útválasztó rendszerjelzője kékre vagy fehérre nem vált (a jelző színe az adott modelltől függ), és az internetjelző narancssárgára vált.

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a műholdas útválasztó bármely portjához (vagy WAN-portjához) és a fő útválasztó bármely portjához (vagy LAN-portjához), ekkor a fő útválasztó internetjelzője gyorsan villogni kezd (másodpercenként két villogás), jelezve elindul a Mesh hálózatépítés.

3. Amikor a műholdas útválasztó Internet jelzőfénye kékre vált, a Mesh-hálózat kábelén keresztül sikeresen befejeződött.



Az indikátor állapotleírásai



Internet jelző

Off	Hálózati kábel nincs csatlakoztatva egyetlen porthoz sem.
Narancs	Világít: A hálózati kábel az egyik porthoz csatlakozik, de a felső szintű hálózat hibás.
Kék	Világít: A hálózati kábel az egyik porthoz csatlakozik, és a felső szintű hálózat megfelelően működik. Lassan villog (másodpercenként egy pislogás): A rendszer felderítette az elérhető Mesh műholdas útválasztókat. Gyorsan villog (másodpercenként két pislogás): Folyamatban van a Mesh hálózatépítés és a párosítás.

Rendszerjelző

Off	Áramforráshoz nincs csatlakoztatva
Narancs	Villog: A rendszer frissítés alatt áll. Világít (kb. egy percen belül kékre vált): A rendszer elindul. Világít (két percnél tovább nem világít kékén): A rendszer hibás.
Kék	Világít: Normál módon működik

GYIK

1. Miért nem tudok hozzáférni az Internethez a hálózat konfigurálása után?

1. lépés: A telefon segítségével keresse meg az útválasztó által konfigurált Wi-Fi-t. Ha nem találja a Wi-Fi-t, győződjön meg arról, hogy az útválasztó be van kapcsolva, és elkezdett működni.
2. lépés: Csatlakozza a telefont az útválasztó Wi-Fi-hálózatához, és lépjen a router.miwifi.com oldalra. Ezután próbálja meg kijavítani a problémát a hálózat diagnózisának megfelelően.

2. Mi a teendő, ha elfelejtettem az útválasztó felügyeleti jelszavát?

Ha nem módosítja a felügyeleti jelszót, az megegyezik a Wi-Fi jelszóval, kérjük, próbáljon meg ezzel a jelszóval bejelentkezni. Ha a probléma továbbra is fennáll, ajánlatos visszaállítani az útválasztót a gyári beállításokra, és újrakonfigurálni a hálózatot.

3. Hogyan állíthatom vissza a routert a gyári beállításokra?

Győződjön meg arról, hogy az útválasztó be van kapcsolva, és elkezdett működni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot az útválasztó hátulján több mint öt másodpercig, majd engedje el a gombot, amikor a rendszerjelző narancssárgára vált. A visszaállítás az útválasztó sikeres újraindítása után fejeződik be.

Tanúsítványok

Működési frekvencia és rádiófrekvenciás teljesítmény

Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz (≤ 20 dBm), 5150 MHz–5350 MHz (≤ 23 dBm)
5470 MHz–5725 MHz (≤ 30 dBm)

MEGJEGYZÉS: Az 5470-5725 MHz nem támogatott Egyiptomban és Marokkóban



A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RD12 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek és a 2009/125/EK irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.
1. Elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása

Az áthúzott hulladékgyűjtő azt jelenti, hogy Ön törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani. Tilos a maradék hulladékgyűjtőbe vagy a sárga kukába dobni. Ha a termékek olyan elemeket vagy újratölthető elemeket tartalmaznak, amelyek nincsenek tartósan beszerelve, akkor ezeket az ártalmatlanítás előtt el kell távolítani, és elemként külön kell ártalmatlanítani.

2. Lehetőségek a régi készülékek visszaküldésére (EAR)

A régi készülékek tulajdonosai azokat az állami hulladékkezelő szervezetek által kialakított és rendelkezésre álló létesítményekben adhatják le a régi készülékek visszavételére vagy begyűjtésére, hogy biztosítsák a régi készülékek megfelelő ártalmatlanítását.

3. Adatvédelem

Szeretnénk felhívni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összes végfelhasználóját arra, hogy ő maga felelős az ártalmatlanításra kerülő berendezésre vonatkozó személyes adatok törléséért.

4. Figyelmeztetés: A CE rádiófrekvenciás kitettség követelményeinek való megfelelés érdekében az eszközt legalább 20 cm-re (8 hüvelyk) kell felszerelni és működtetni a termék és az egész személy teste között.

5. Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

6. A termékleírási címkét a készülék alján találja.

Figyelem

A berendezés lakókörnyezetben történő használata rádióinterferenciát okozhat.

Ez az eszköz csak beltéri használatra korlátozott, ha 5150–5350 MHz frekvenciatartományban működik a következő országokban:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Specifications

Név	Xiaomi Router AX1500
Modell	RD12
Bemenet	12 V, 1 A
Portok	4 × 10/100/1000 Mbps WAN/LAN önadaptív port
Vezeték nélküli technológia	2.4 GHz Wi-Fi (300 Mbps) 5 GHz Wi-Fi (1201 Mbps)
Üzemi hőmérséklet	0°C és 40°C között

Megjegyzések:

- A hálózati készenléti energiafogyasztás 3,7 W, ha minden vezetékes hálózati port csatlakoztatva van, és minden vezeték nélküli hálózati port aktiválva van.
- A Wi-Fi hálózatot a kezelőoldal „Beállítások” menüpontjában (router.miwifi.com) aktiválhatja vagy deaktiválhatja.

Gyártó: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. Cím: Room 802, 8 Floor, Building 5, No.15, Kechuang Ten Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, Kína

További információért látogasson el a www.mi.com oldalra

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.