


Xiaomi Smart Camera C400 okoskamera Használati útmutató

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.



A termék áttekintése

A termékadatokat a kamera alján találhatók.



Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő ábrák a termékről, tartozékokról és a felhasználói felületről csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztései következtében eltérhetnek.


A csomag tartalma: Xiaomi Smart Camera C400 okoskamera, töltőkábel, falraszerelési készlet, használati útmutató, jótállási lap

A felszerelés menete

A Xiaomi Smart Camera C400 elhelyezhető sík felületeken, például íróasztalon, étkezőasztalon és dohányzóasztalon, továbbá falra is felszerelhető.

Kamera falra szerelése:

1. Először egy ceruzával jelölje meg a furatok helyét, amelyeken keresztül a kamera talpát rögzíteni fogja, majd fúrjon a megjelölt helyekre két furatot. A furatok kb. 6 mm átmérőjűek és kb. 30 mm mélyek legyenek.
2. Mindkét furatba helyezzen műanyag tiplit.
3. Helyezze fel a talpat úgy, hogy a nyíl jelölések előre mutassanak, majd igazítsa a furatokhoz. Helyezze be a csavarokat, majd csavarja be őket a tiplikbe egy Philips fejű csavarhúzóval.
4. Igazítsa a kamera alján lévő mélyedéseket a talp emelt részéhez, majd az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva rögzítse rajta





Óvintézkedések a kamera falra szerelése előtt
Olyan falfelületet válasszon, amely elbírja a kamera teljes súlyának háromszorosát.



FIGYELMEZTETÉS

Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a kamerát a felszerelési útmutató alapján stabilan kell rögzíteni a falra vagy plafonra.

A kamera használata

MicroSD kártya behelyezése


Ügyeljen arra, hogy a kamera legyen kihúzva. Fordítsa felfelé a lencsét, amíg meg nem jelenik a microSD-bemenet, majd helyezze be a microSD kártyát (a kontaktpontokkal ellátott oldallal lefelé).

Megjegyzés: A microSD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamerát. Minősített gyártótól származó microSD kártyát használjon. (A kamera 256 GB maximális kapacitású, kizárólag FAT32 formátumú microSD kártyák használatát, és előfordulhat, hogy a 64 GB vagy annál nagyobb kapacitású microSD kártyákat használat előtt le kell formázni FAT32 formátumba. Ezt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, a kamera beépülő modul lapján, a „Settings” (Beállítások) > „Manage storage” (Tárhely kezelése) menüpont alatt teheti meg.) Javasolt olyan microSD kártyát használni, amelynek olvasási/írási sebessége legalább U1-es/10. sebességi osztályú.

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a töltőkábelt a kamera hátulján lévő C típusú töltőporthoz. A kamera automatikusan bekapcsol, és a jelzőfény narancssárgán villog.

Megjegyzés: Működés közben ne fordítsa el a kamera lenscséjét, és ne forgassa el erővel a kamerát. Ha a lencse pozíciója nem megfelelő, állítsa be a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.



Jelzőfény

Kéken világít: sikeresen csatlakozott / rendeltetésszerűen működik

Kéken villog: hálózati hiba

Gyorsan villog narancssárgán: csatlakozásra vár

Lassan villog narancssárgán: frissítés folyamatban

Megjegyzés: Kérjük, minősített gyártótól származó, 5 V/2 A kimenetű tápegységet használjon.

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*. Eszközét vezérelheti a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül is.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja a csatlakozásbeállító oldalra.

A másik lehetőség, hogy az alkalmazás áruházban rákeres a „Mi Home / Xiaomi Home” alkalmazásra, majd onnan letölti és telepíti azt.

Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, és az eszköze hozzáadásához koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a megjelenő utasításokat.



*Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home.
Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésre; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően. Csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy a kamera legyen bekapcsolva, és a hálózati kapcsolat stabil legyen. A jelzőfény gyorsan és narancssárgán villog, ha csatlakozásra vár, és kékre vált, amint a kamera sikeresen csatlakozott.

• Gyári beállítások visszaállítása

Ha módosítani szeretné a hálózatot, amelyhez a kamera csatlakozik, vagy meg szeretné változtatni a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban szereplő Xiaomi-fiókot, amelyhez a kamerát párosította, nyomja meg a visszaállítási gombot, és tartsa nyomja kb. három másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan és narancssárgán nem kezd villogni – ezáltal visszaállítja a kamera gyári beállításait, és újból csatlakoztathatja azt az alkalmazáshoz.

Megjegyzés: A gyári beállítások visszaállítása nem törli a microSD kártya tartalmát.

Valós idejű térfigyelés

A kamerának a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban található beépülő modulján keresztül elérheti a valós idejű figyelőfelületet, módosíthatja a kép élességét, igazíthat a kamera vízszintes és függőleges szögein, képet és videót rögzíthet és távoli hívásokat kezdeményezhet.

Infravörös éjszakai üzemmód

A kamera képes automatikusan éjszakai fény üzemmódba kapcsolni a környező fény csökkenéséhez igazodva. A beépített infravörös éjszakai világításának köszönhetően a kamera sötétben is tiszta képeket/videót képes rögzíteni.

Lejátszás

- A Xiaomi Smart Camera C400 kamera lejátszás funkciója csak kompatibilis microSD kártya megléte vagy felhő tárhely vásárlása esetén érhető el.
- A Lejátszás gombra koppintva a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás beépülő moduljában nyissa meg a lejátszási felületet, majd ujjával húzza az időslávót arra az időszakra, amelyet le szeretne játszani. A lejátszás különféle sebességekkel használható.

Automatikus térfigyelés

- Ha engedélyezi az otthoni térfigyelő asszisztenst, a kamera videófelvételt készít, ha emberi mozgást észlel, és valós időre kapcsol a megfigyelt terület esetében.
Ekkor üzenetet kap az alkalmazásból.
- Az otthoni térfigyelő asszisztenst a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, a kamera beépülő moduljában engedélyezheti vagy tilthatja.
- A térfigyelést igény szerint beállíthatja egész naposra, nappalira, éjszakaira vagy bármilyen egyéb időszakra. Szintén beállítható az alkalmazásban a riasztási érzékenység és a riasztási idők gyakorisága.



Videómegosztás

A Xiaomi Home/Mi Home alkalmazásban a kamera beépülő moduljából kiválaszthatja az eszközmegosztási beállítást, amellyel megoszthatja a kamerát másokkal. A felhasználóknak, akikkel megosztja a kamerát, le kell tölteniük a Xiaomi Home/Mi Home alkalmazást, és be kell jelentkezniük a Xiaomi-fiókjukkal.

Műszaki leírás

Név: Xiaomi Smart Camera C400

Modell: MJ5XJ11CM

Bemenet: 5 V  2 A

Termék méretei: 119 × 78 × 78 mm

Üzemi hőmérséklet: -10 °C–40 °C

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802,11a/b/g/n 2,4GHz/5GHz

Tárhely: MicroSD kártya (legfeljebb 256 GB)

Wi-Fi üzemi frekvencia: 2400–2483,5 MHz/5150–5250MHz/

5250–5350MHz/5470–5725MHz/5725–5850MHz

Wi-Fi maximális kimeneti feszültsége: <20 dBm

Felbontás: 1440p

Nettó súly: Kb. 318 g

Videókodek: H.265

Blendenyílás mérete: F1.4

Figyelmeztetések

- A kamera üzemi hőmérséklettartománya -10 °C és 40 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott tartományon kívül eső hőmérsékletű helyeken.
- A kamera egy precíziós elektronikai eszköz. A normál működés biztosítása érdekében ne szerelje fel a kamerát nagy páratartalmú közegekben, és ne engedje, hogy víz kerüljön bele.

Figyelmeztetések

- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze el a kamerát úgy, hogy a lencséje fényvisszaverő felület (pl. üveglak vagy fehér fal) mellett helyezkedjen el, mert ettől a kép túlságosan világos lehet a kamera közepében, és túl sötét a kamerától távolabb, vagy eredményezheti azt is, hogy a kamera fehér képet produkáljon.
- Ügyeljen arra, hogy olyan helyen szerelje fel a kamerát, ahol erős a Wi-Fi-jel. Ne helyezze el a kamerát olyan tárgyak mellett, amelyek leárnyékolhatják a Wi-Fi-jellet, például fémtárgyak vagy mikrohullámú sütők mellett.
- Normál használati körülmények között a kamerát úgy kell elhelyezni, hogy az antenna és a felhasználó között legalább 20 cm távolság legyen.

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével.

A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

 A Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen Xiaomi Smart Camera C400 modellszámú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU európai irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Korlátozások az 5th GHz-es sáv esetében:

A 2014/53/EU irányelv 10. (10) cikke értelmében a csomagoláson szereplő megjelölés jelzi, hogy ez a rádiófrekvenciás eszköz korlátozásokkal helyezhető forgalomba a következő országok piacain: Belgium (BE), Bulgária (BG), Csehország (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Törökország (TR), Norvégia (NO), Svájc (CH), Izland (IS) és Liechtenstein (LI).

A készülék WLAN funkciója beltéri használatra korlátozott az

5150–5250/5250–5350 MHz-es tartományban való működtetéskor.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Gyártó: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem tagja)
Cím: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, Kína

További információ: www.mi.com

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, és a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.